

WSK 330 / 331

Brandtryk (sekundært)
Brandtryck (sekundärt)
RWA-Nebenbedienstelle
Break glass unit (secondary)

Tilslutningsdiagram Anslutningsschema Anschlussplan Connectiondiagram

DK

Klemme :

1	-
2	-
3	indikator "NØDÅBN" (rød)
4	fælles (-)
5	-
6	-
7	brandtryk "NØDÅBN"
8	-
9	-

Jumper J1 må **kun** sættes i det sidste eller eneste brandtryk!

S

Anslutning:

1	-
2	-
3	Indikator "NÖDÖPPNA" * (röd)
4	common (-)
5	-
6	-
7	Brandtryck "NÖDÖPPNA"
8	-
9	-

Jumper J1 måste **endast** sättas i på det sidsta eller enda brandtrycket!

D

Klemme

1	-
2	-
3	Anzeige "RWA-Auslösung" (rot)
4	Masse (-)
5	-
6	-
7	Taster "RWA-Auslösung"
8	-
9	-

Jumper J1 **nur** in der letzten oder einzigen RWA-Bedienstelle auf beide Stifte aufstecken !

UK

Connection:

1	-
2	-
3	display "EMERGENCY-OPEN" (red)
4	common (-)
5	-
6	-
7	push-button "EMERGENCY-OPEN"
8	-
9	-

Jumper J1 may **only** be set in the last or only break glass unit!

